

LANAFORM

Heating Panel



LANAFORM

Heating Panel
LA180402 / LOT 001

Manufacturer & Importer

Lanaform SA

Postal Address

Rue de la Légende, 55
4141 Louveigné, Belgium

+32 4 360 92 91

info@lanaform.com

www.lanaform.com




CS ČEŠTINA


UNIVERZÁLNÍ VYHŘÍVACÍ PANEĽ

SK SLOVENČINA

VIAČÚČELOVÝ VYKUROVACÍ PANEĽ

1





☒ Fotografie a další obrázky produktů v tomto návodu a na obalu jsou co nej přesnější, avšak nemusí představovat přesnou reprodukci skutečného výrobku.

Obsah balení

- 1 topný panel
- 3 podpůrné nožičky
- 1 návod k obsluze

Bezpečnostní opatření pro použití

⚠ Před použitím produktu si prosím přečtěte všechny pokyny, zejména těchto několik základních bezpečnostních pokynů.

⚠ Varování

Toto zařízení používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.

Před zapojením zařízení zkontrolujte, zda je napětí vaší elektrické sítě stejné jako napětí zařízení.

Tento vyhřívaný výrobek nesmí používat malé děti (ve věku od 3 do 8 let), pokud rodič nebo zákonný zástupce nenastavil čas vypnutí a dítěti nebyly poskytnuty dostatečné informace k bezpečnému používání topného panelu.

Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Tento topný panel není určen k použití v nemocnici. Tato jednotka je určena pouze pro domácí použití.

Nikdy nepoužívejte toto zařízení v místnosti, ve které se používají aerosoly (spreje), ani v místnosti, ve které se podává kyslík.

Nepoužívejte topný panel s jinými topnými zařízeními ani k ohřevu jiných věcí (ohřívač nouze, termofoar atd.).

Po použití vždy odpojte zařízení ze zásuvky.

Chcete-li zařízení odpojit, vypněte jej stisknutím tlačítka „NAPÁJENÍ“ a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



Rady v oblasti likvidácie odpadu

Obal je celý vyrobený z ekologických materiálov, ktoré sa môžu zaniest do separačného strediska vašej obce a použiť ako druhotné materiály. Kartón môžete umiestniť do zbernej nádoby na papier. Obalovú fóliu odovzdajte v miestnom triediacom a recyklačnom stredisku.

Keď zariadenie už nebudete používať, zlikvidujte ho ekologickým spôsobom a v súlade s právnymi predpismi.

Obmedzená záruka

Spoločnosť LANAFORM poskytuje na tento výrobok záruku na bezchybnosť materiálu a spracovania od dátumu zakúpenia po dobu dvoch rokov, s výnimkou nižšie uvedených prípadov.

Záruka LANAFORM sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené bežným opotrebovaním tohto výrobku. Okrem toho sa záruka na tento výrobok spoločnosti LANAFORM nevzťahuje na

škody spôsobené v dôsledku zneužitia alebo nesprávneho použitia, nehody, pripojenia akéhokoľvek neautorizovaného príslušenstva, úpravy výrobku alebo akéhokoľvek iného stavu, ktorý spoločnosť LANAFORM nemôže ovplyvniť.

Spoločnosť LANAFORM nenesie zodpovednosť za žiadne náhodné, následné alebo osobitné škody.

Všetky predpokladané záruky na vhodnosť výrobku sú obmedzené na obdobie dvoch rokov od dátumu pôvodného nákupu za predpokladu, že je možné predložiť kópiu dokladu o kúpe.

Spoločnosť LANAFORM po prijatí opravy, prípadne vymení vaše zariadenie a vráti vám ho. Záruka sa poskytuje len prostredníctvom servisného strediska spoločnosti LANAFORM. Akákoľvek údržba tohto výrobku vykonávaná inou osobou ako servisným strediskom spoločnosti LANAFORM ruší platnosť tejto záruky.

☹ Riešenie problémov

☹ Problém	☹ Dôvod	☹ Riešenie
Zariadenie sa zahrieva zo- zadu a nie z prednej strany.	Ohrievací panel je nesprávne umiestnený.	Uistite sa, že je ohrievací panel správne umiestnený. Ovládací skrinka musí byť po vašej pravej strane.
Zariadenie nehreje.	Zariadenie nie je zapojené/zapnuté.	Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený a zapnite zariadenie kliknutím na tlačidlo POWER.
	Zariadenie je nesprávne umiestnené.	Aby sa zabezpečila správna prevádzka, panel musí spočívať na všetkých troch bokoch s ovládacou skrinkou vpravo.
Keď sa ho pokúsite zapnúť, všetky kontrolky blikajú.	Technický problém.	Nesnažte sa opraviť alebo otvoriť zariadenie sami. Kontaktujte predajcu.
Ohrievací panel nehreje dostatočne silno.	Zvolený režim je príliš slabý.	Ak chcete dosiahnuť najvyššiu teplotu, zvolte režim High (vysoký).

Technické špecifikácie

- Názov: ohrievací panel
- Hmotnosť: 1,9 kg
- Kód: LA180402
- Veľkosť: 100 x 51 cm

Pokud se topný panel abnormálně zahřeje, odpojte jej.

Pokud zařízení spadne do vody, ihned jej odpojte ze zásuvky, než jej vytáhnete.

Pokud skladujete topný panel na delší dobu, skladujte jej na suchém místě. Před opětovným použitím pečlivě zkontrolujte stav zařízení. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za speciální kabel nebo podobný kabel, který je k dispozici u dodavatele nebo v jeho poprodejním oddělení.

Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno společností LANAFORM nebo které nebylo dodáno s tímto zařízením.

Používejte elektrický topný panel pouze s dodanou elektrickou zástrčkou.

K přenášení použijte rukojeti na horní straně zařízení. Nepřenášejte jej za kabel.

Elektrické zařízení nesmí být nikdy ponecháno zapojené do zásuvky bez dozoru. Odpojte ho ze zásuvky, kdykoli jej nepoužíváte.

Nepoužívejte toto zařízení, pokud je zástrčka poškozená,

pokud zařízení nefunguje správně, pokud je poškozené nebo pokud spadlo do vody. Pokud se stane některá z těchto věcí, nechte zařízení zkontrolovat a opravit dodavatelem nebo jeho poprodejním oddělením.

Nepoškrábejte topný panel ostrým předmětem.

Nevystavujte topný panel slunci. Zabráňte tak poškození izolace elektrického obvodu.

Nepoužívejte topný panel, když je mokrá, a nezapínejte ho, aby se vysušil.

Doporučuje se, abyste nedovolili topnému panelu přijít do přímého kontaktu s pokožkou.

Po topném panelu nesmíte chodit, drtit ho ani na něj vyvíjet tlak.

Dodržujte veškerá opatření, abyste se vyhnuli popáleninám.

Pokud máte obavy o své zdraví, poraďte se před použitím tohoto zařízení s lékařem.

Pokud při používání tohoto zařízení pocítíte jakoukoli bolest, okamžitě jej přestaňte používat a poraďte se s lékařem.

Nikdy nepoužívejte toto zařízení na žádné části těla, která je

oteklá nebo zanícená, nebo pokud máte vyrážku.

Pokud si při používání topného panelu všimnete známek abnormálního zarudnutí kůže nebo dokonce pocitu nepohodlí či bolesti, přestaňte jej používat alespoň na jednu hodinu. Pokud jev přetrvává, okamžitě se poradte s lékařem.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali topný panel LANA-FORM. Tento praktický, skládací panel se stane vaším spolehlivým společníkem v chladných dnech. Využívá uhlíkové topné fólie k šíření příjemného sálavého tepla, které jemně zahluje vaše tělo. Ať už ho umístíte k nohám nebo za záda, nabídne vám mimořádnou všestrannost a pohodlí díky třem nastavitelným teplotním režimům. Je úsporný, efektivní a ideální pro udržení příjemného tepla ve vašem osobním prostoru.

Popis 1

- 01 Ovládací panel <č. 1>
- 02 Tlačítko NAPÁJENÍ
- 03 Tlačítko pro zvýšení teploty
- 04 Tlačítko pro snížení teploty
- 05 LED displej zobrazující zvolený teplotní režim

Příprava před použitím 2

Ujistěte se, že je napájecí kabel umístěn tak, abyste o něj nezakopli.

Ujistěte se, že je ovládací panel je snadno přístupný.

Neumísťujte panel do přímého kontaktu s pokožkou.

Umístěte topný panel, jak je znázorněno níže:

- 01 **Toto je správná poloha.** Pro zajištění správného provozu musí panel spočívat na všech třech stranách, s ovládací jednotkou vpravo, jak je znázorněno na obrázku 1. Zadní strana panelu se nezahřívá
- 02 Topný panel nebude fungovat, pokud jej umístíte dnem vzhůru.
- 03 Topný panel přestane fungovat, pokud je úhel podlahy větší než 45°. Ujistěte se, že panel dosedá na 3 stranách.

Pokyny

- 01 Zapojte topný panel do elektrické zásuvky. Stisknutím tlačítka POWER zapnete zařízení.
- 02 Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr teploty: Vysoká, Střední nebo Nízká.
- 03 Stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ zařízení vypnete. Zařízení je zcela vypnuté, když všechny kontrolky zhasnou. Odpojte zařízení ze zásuvky.

Čištění a údržba

- Pokud topný panel nepoužíváte a před jeho čištěním dodržujte tyto pokyny:
- Ujistěte se, že je ovládací jednotka vypnutá.
- Odpojte napájecí zástrčku.
- Před čištěním nechte panel vychladnout.

Malé skvrny lze vyčistit vlhkým hadříkem nebo houbičkou a případně s trochou tekutého pracího prostředku na jemné tkaniny.

Při sušení topného panelu jej nezavěšujte na kolíčky na prádlo ani na podobné předměty. Nevystavujte jej zdrojům tepla, jako je slunce, radiátor a podobné.

ktorý vďaka karbónovým fóliám obklopí vaše telo. Bez ohľadu na to, či je umiestnený blízko vašich nôh alebo na chrbte, ohrievací panel ponúka vďaka svojim 3 teplotným režimom jedinečnú všestrannosť a pohodlie. Úsporný a účinný, udržuje váš osobný priestor v teple.

Popis 1

- 01 Ovládací skrinka
- 02 Tlačidlo POWER
- 03 Tlačidlo na zvýšenie teploty
- 04 Tlačidlo na zníženie teploty
- 05 LED displej zobrazujúci zvolený teplotný režim

Příprava před použitím

Ohrievací panel LANAFORM je určený na zahrievanie ľudského tela. Musí sa používať na zemi:

uistite sa, že je napájací kábel umiestnený tak, aby ste nemohli zakopnúť.

Uistite sa, že je ovládací skrinka ľahko prístupná.

Neumísťňujte panel do priameho kontaktu s pokožkou.

Umiestnite ohrievací panel, ako je znázornené nižšie:

- 01  **Toto je správná poloha.** Aby sa zabezpečila správna prevádzka, panel musí spočívať na všetkých troch bokoch, ovládací skrinka vpravo, ako je znázornené na obrázku č. 1. Zadná časť panelu sa nezohrieva.
- 02  ohrievací panel nebude fungovať, ak ho umiestnite hore nohami.
- 03  ohrievací panel prestane fungovať, ak je uhol so zemou väčší ako 45°. Uistite sa, že panel spočíva na všetkých 3 bokoch.

Pokyny

- 01 Pripojte ohrievací panel k elektrickej zásuvke. Stlačením tlačidla POWER zariadenie zapnete.
- 02 Stlačením tlačidla UP alebo DOWN zvolte teplotu: High (vysoká), Mid (stredná) alebo Low (nízka).
- 03 Stlačením tlačidla POWER zariadenie vypnete. Zariadenie je úplne vypnuté, keď zhasnú všetky kontrolky. Odpojte zariadenie.

Čistenie a údržba

Ak ohrievací panel nepoužívate a pred jeho čistením dodržte nasledujúce pokyny:

- skontrolujte, či je ovládací skrinka vypnutá.
- Odpojte sieťovú zástrčku.
- Pred čistením nechajte panel vychladnúť.

Malé škvrny je možné čistiť vlhkou handričkou alebo špongiou a prípadne tekutým pracím prostriedkom na jemné textilie.

Pri sušení ohrievací panel nevešajte pomocou štipcov na bielizeň alebo podobne. Nevystavujte ho zdrojom tepla, ako je slnečné žiarenie, radiátor atď.

 **Ohrievací panel za žiadnych okolností nezapínajte kvôli jeho vysušeniu.**

Skladovanie

Ak ohrievací panel nebudete dlhší čas používať, odporúčame odložiť ho v pôvodnom balení na suché miesto a neklásť naň žiadne predmety.

spustením starostlivo skontrolujte stav zariadenia. **V** prípade poškodenia napájacieho kábla je nutné káble nahradiť špeciálnym káblom alebo podobným káblom, ktorý získate od dodávateľa alebo v jeho popredajnom servise. **Nepoužívajte** príslušenstvo, ktoré neodporučila spoločnosť LANAFORM alebo ktoré sa nedodáva spoločne s týmto zariadením. **Ohrievací panel** používajte len s dodanou elektrickou zástrčkou. **Pri** prenášaní používajte rukoväť na prenášanie na hornej strane zariadenia. **Neprenášajte** ho za kábel. **Elektrické zariadenie** nesmie nikdy zostať pripojené bez dozoru. **Ak** ho nepoužívate, odpojte ho. **Toto zariadenie** nepoužívajte, ak je poškodená zástrčka, ak zariadenie nefunguje správne, je poškodené, spadlo na zem alebo ak spadlo do vody. **V** takom prípade zariadenie nechajte skontrolovať a opraviť u dodávateľa alebo v jeho servisnom oddelení. **Po** ohrievacom paneli neškrabte ostrými predmetmi. **Ohrievací panel** nevystavujte slnečnému žiareniu. **Zabráňte** tak poškodeniu izolácie

elektrického obvodu. **Nepoužívajte** ohrievací panel, keď je mokrý a nezapínajte ho, aby ste ho vysušili. **Ohrievací panel** nepoužívajte v priamom kontakte s pokožkou. **Je** zakázané chodiť po ohrievacom paneli, stláčať ho alebo vyvíjať naň tlak. **Prijmite** všetky opatrenia, aby ste sa vyhli akýmkoľvek popáleninám. **Ak** máte obavy o svoje zdravie, pred použitím tohto zariadenia sa poraďte s lekárom. **Ak** počas používania tohto zariadenia pocítite akúkoľvek bolesť, okamžite ho prestaňte používať a poraďte sa so svojim lekárom. **Toto zariadenie** nikdy nepoužívajte na častiach tela, ktoré sú opuchnuté alebo zapálené alebo obsahujú vyrážky. **Ak** pri používaní ohrievacieho panela spozorujete abnormálne začervenanie pokožky alebo dokonca nepohodlie alebo bolesť, prestaňte ho používať aspoň jednu hodinu. **Ak** tento jav pretrváva, okamžite sa poraďte so svojim lekárom.

Prezentácia

Ďakujeme, že ste si kúpili ohrievací panel od spoločnosti LANAFORM. Tento praktický a skladací ohrievací panel sa stane vašim najlepším pomocníkom počas mrazivých dní. Ohrievací panel vyžaruje príjemný zdroj sálavého tepla,

⚠ Za žiadných okolností nezapínejte topný panel za účelom jeho vysušenia.

Skladovanie

Pokud panel nebudete delší dobu používať, doporučuje sa jej skladovať v originálnom obalu na suchom mieste a nepokládať na ňej žiadne predmety.

🔧 Odstraňovanie problémů

⊕ Problém	🔍 Důvod	☺ Řešení
Zařízení se zahřívá zezadu, nikoli zepředu.	Topný panel je nesprávně umístěn.	Ujistěte se, že je topný panel správně umístěn. Ovládací skříň by měla být po vaší pravé straně.
Zařízení se nezahřívá.	Zařízení není zapojeno/není zapnuté.	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen, a zapněte
	Zařízení je nesprávně umístěno.	Nepokoušejte seNeopravujte ani neotvírejte zařízení sami. Kontaktujte prodejce.
Všechna světla blikají, když se je pokusíte zapnout.	Technický problém.	Nepokoušejte seNeopravujte ani neotvírejte zařízení sami. Kontaktujte prodejce.
Topný panel se dostatečně nezahřívá.	Zvolený režim je příliš slabý.	Pro dosažení nejvyšší teploty vyberte režim Vysoká.

Technické údaje

- Název: Topný panel
- Referenční číslo: LA180402
- Hmotnost: 1,9 kg
- Rozměr: 100 x 51 cm

Pokyny pro likvidaci odpadu

Obal se skládá výhradně z ekologicky šetrných materiálů, které lze odevzdat ve vašem místním třídícím středisku a použít jako druhotné suroviny. Karton lze umístit do nádoby na sběr papíru. Balicí fólie by měly být odevzdány ve vašem místním třídícím a recyklačním středisku.

Pokud již zařízení nepoužíváte, zlikvidujte jej způsobem šetrným k životnímu prostředí a v souladu se zákonnými předpisy.

Omezená záruka

Společnost LANAFORM zaručuje, že tento výrobek nebude mít po dobu dvou let od data zakoupení žádné vady materiálu a zpracování, s výjimkou níže uvedených závad.

Záruka společnosti LANAFORM se nevztahuje na škody způsobené běžným opotřebením tohoto produktu. Záruka na tento

produkt LANAFORM se dále nevztahuje na žádné škody způsobené nesprávným nebo nesprávným použitím, nehodami, připojováním neoprávněného příslušenství, úpravou produktu nebo jakýmkoli jinými okolnostmi mimo kontrolu společnosti LANAFORM.

Společnost LANAFORM nenese odpovědnost za žádný druh náhodných, následných nebo zvláštních škod.

Veškeré implicitní záruky vhodnosti produktu jsou omezeny na dobu dvou let od data původního nákupu, za předpokladu, že lze předložit kopii dokladu o koupi.

Po obdržení vám společnost LANAFORM zařízení opraví nebo vymění, dle potřeby, a vrátí vám jej. Reklamací ze záruky lze uplatnit pouze prostřednictvím servisního střediska LANAFORM. Jakákoli údržba tohoto produktu svěřená jiné osobě než servisnímu středisku LANAFORM ruší tuto záruku.

SLOVENČINA

SK

 **Fotografie a iné prezentácie produktu v tomto návode a na obale sú pripravené tak, aby boli čo najpresnejšie, no nemožno zaručiť úplnú zhodu s produktom.**

Obsah balenia

- 1 ohrievací panel
- 3 oporné nohy
- 1 návod na použitie

Upozornenia

⚠ Pred použitím výrobku si prečítajte všetky pokyny, najmä týchto niekoľko základných bezpečnostných pokynov.

⚠ Upozornenie

Toto zariadenie používajte len tak, ako je popísané v tomto návode. **Pred** zapojením zariadenia skontrolujte, či napätie vašej siete zodpovedá napätiu zariadenia. **Tento** ohrievací výrobok nesmú používať malé deti (od 3 do 8 rokov) okrem prípadu, keď vypínač ovláda rodič alebo opatrovateľ a ak je dieťa dostatočne oboznámené s bezpečným používaním ohrievacieho panelu. **Toto** zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak

sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám. **Deti** sa nesmú so zariadením hrať. **Používateľské** čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. **Tento** ohrievací panel nie je určený na používanie v nemocničnom prostredí. **Tento** prístroj je určený výlučne na rodinné použitie. **Toto** zariadenie nikdy nepoužívajte v miestnosti, kde sa používajú aerosólové výrobky (spreje), ani v miestnosti, kde sa podáva kyslík. **Ohrievací** panel nepoužívajte s inými ohrievacími zariadeniami ani na ohrievanie iných zariadení (ohrievač chodidiel, termofofor...). **Zariadenie** po použití vždy odpojte zo siete. **Ak** chcete zariadenie odpojiť, vypnite ho kliknutím na tlačidlo „POWER“ a potom vytiahnite elektrickú zástrčku. **Ak** sa ohrievací panel nezvyčajne zahrieva, odpojte ho. **Zariadenie**, ktoré spadlo do vody, okamžite odpojte od elektrickej siete a až potom ho vyberte. **Pri** dlhodobom skladovaní ohrievací panel skladujte na suchom mieste. **Pred** opätovným prvým