


OTTO

Návod k použití



Stadler Form®

OTTO



Gratulujeme!

Právě jste zakoupili výjimečný ventilátor „Otto“. Díky němu již pro vás nebude žádný problém vytvořit si příjemný vánek nebo nechat cirkulovat vzduch ve vaší místnosti.

Stejně jako u všech domácích elektrických spotřebičů, je třeba věnovat zvláštní pozornost při obsluze tohoto ventilátoru, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození přístroje.

Přečtěte si prosím pozorně návod k obsluze před prvním použitím ventilátoru a dodržujte bezpečnostní pokyny při obsluze zařízení.

Popis zařízení

Přístroj se skládá z následujících hlavních částí:

1. Ventilátor s ochrannou mřížkou
2. Gumové podložky
3. Kovový podstavec
4. Otočný regulátor pro zapnutí/vypnutí ventilátoru a nastavení tří provozních rychlostí větráku (umístěný na zadní straně ventilátoru)
5. Šrouby ochranného krytu na zadní straně

Důležité bezpečnostní pokyny

Přečtěte si prosím pozorně návod k obsluze před prvním použitím přístroje a uložte jej bezpečně pro další použití (např. pokud budete předávat dalšímu uživateli). Stadler Form, resp. dovozce zařízení, odmítá veškerou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, která vznikne v důsledku nedodržení návodu k obsluze.

Přístroj je vhodný pouze pro použití v domácnosti a pro účely popsané v tomto návodu. Neoprávněné užívání a technické úpravy zařízení mohou vést k ohrožení života a zdraví. Lidé, kteří nejsou seznámeni s

návodem k obsluze, děti a lidé pod vlivem alkoholu nebo drog by měli používat ventilátor Otto pouze pod dohledem.

Místo použití/skladování

- Přívodní kabel může být připojen pouze na střídavý proud. Dodržujte informace o napětí, které jsou uvedené na přístroji.
- Nepoužívejte poškozené prodlužovací přívodní kabely.
- Nevedte přívodní kabel přes ostré hrany.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama nebo tahem za napájecí kabel.
- Nepoužívejte tento přístroj v bezprostřední blízkosti vany, sprchového koutu nebo bazénu (dodržujte minimální vzdálenost 3 m). Umístěte přístroj tak, že osoba ve vaně se nemůže dotknout spotřebiče.
- Nedávejte přístroj do blízkosti zdroje tepla. Nevystavujte kabel přímému působení tepla (např. vyhřívání varnou deskou, otevřenému ohni, horké žehličce ploše). Chraňte napájecí kabely před ropnými látkami.
- Dbejte na to, aby byl spotřebič správně umístěn na podložce, která zajišťuje vysokou stabilitu, a aby nebyl položen na přívodním kabelu. Přístroj není odolný stříkající vodě.
- Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí.
- Zabalený a nepoužívaný přístroj skladujte na suchém místě, které je nepřístupné dětem.

Příprava na použití

1. Ventilátor Otto umístěte na požadované místo a připojte síťový kabel do zásuvky.
2. Zapněte ventilátor Otto regulátorem na zadní straně a nastavte požadovanou rychlost (pozice 1-3, od jemného vánku po silnou cirkulaci).

Údržba

Před každou údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.

Nikdy neponořujte přístroj do vody (nebezpečí zkratu).

Při čištění přístroj pouze otřete vlhkým hadříkem a opatrně jej osušte.

Chcete-li vyčistit lopatky ventilátoru, odstraňte 4 šrouby (5) na zadní straně přístroje a vyjměte opatrně mřížku. Nyní můžete lopatky ventilátoru otřít vlhkým hadříkem a poté je nechejte dobře oschnout. Po vyčištění vložte kryt zpět do zařízení a zabezpečte 4 šrouby, které s cítem dobře utáhněte.

Závady a jejich řešení

- Opravy elektrických přístrojů může provádět pouze autorizovaný servis. Pokud bude do přístroje zasahováno mimo autorizovaný servis, jde o porušení záručních podmínek a na přístroj se nebude vztahovat záruka.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je zástrčka poškozená, pokud nepravidelně pracuje, pokud spadl na zem nebo byl poškozen jakýmkoliv jiným způsobem.
- Nedávejte do zařízení žádné jiné předměty, které tam nepatří.
- Tento výrobek na konci své životnosti nesmí být ukládán do běžného komunálního odpadu, je třeba jej předat do sběrného dvora pro recyklaci elektrického zařízení.

Likvidace zařízení

Evropská směrnice 2012/19 / ES o likvidaci elektrických a elektronických zařízeních (WEEE), vyžaduje, aby se elektrické spotřebiče nelikvidovaly s běžným domovním odpadem. Mohou být zlikvidovány na sběrných místech pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, kam je potřeba přístroj odevzdat po skončení jeho životnosti.

Symbol odpadkového koše na výrobku vám připomíná tuto povinnost. Prosím, zeptejte se svého místního úřadu, kde se nachází příslušná skládka.



Technická specifikace:

Napětí: 230 V / 50 Hz

Příkon: 50 W


Rozměry (šířka x výška x hloubka): 350 x 376 x 185 mm

Hmotnost: cca. 4.25 kg

Rychlost: 3 stupně

Hlučnost: 32 - 46 dB(A)

Je v souladu s normami EU: GS (TÜV), CE, ROHS, WEE, EAC



Právo technických změn vyhrazeno