

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

W200 MANUAL



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

NÁVOD K OBSLUZE BONECO W200


OBSAH

Rozsah dodávky a technické údaje	186
Vážený zákazník,	186
Rozsah dodávky	186
Technické údaje	186
Přehled a názvy dílů	187
Uvedení do provozu	188
Ovládání	189
Druhy provozu	189
Nádobka na vonné látky	189
Pokyny k čištění	190
O čištění	190
Doporučené intervaly čištění	190
Čištění vaničky a bubnu	191
Vanička a buben	191
Čištění odpařovací rohože	192
O odpařovací rohoži	192
Čištění v pračce	192
Čištění ručním praním	192
Čištění ventilátoru / výměna tyčinky Ionic Silver Stick®	193
Čištění ventilátoru	193
Ionic Silver Stick®	193

BONECO

healthy air

TRADITION SINCE 1956
A SWISS COMPANY



APLIKACE BONECO

Výhody bezplatné aplikace BONECO s mnoha užitečnými tipy pro zvlhčovač BONECO. Zajišťuje hygienický provoz a trvale zlepšuje kvalitu vnitřního vzduchu.

Vaše výhody:

- On-line nákup příslušenství a zařízení
- Informace o výrobcích
- Návod k obsluze
- Praktický kalendář údržby
- ... a mnoho dalšího



ROZSAH DODÁVKY A TECHNICKÉ ÚDAJE


VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

gratulujeme vám k zakoupení přístroje BONECO W200. Výkonná pračka vzduchu udržuje vlhkost vzduchu neustále na příjemné úrovni a zvyšuje pohodlí lidí i domácích zvířat – zejména v suchých zimních měsících. Současně se částice prachu a nečistot zachycují na odpařovací rohoži, takže se výrazně zlepšuje hygiena vzduchu.


Manipulace se zařízením BONECO W200 je stejně jednoduchá jako jeho čištění: Protože lze vodní lázeň, bublen a odpařovací rohož čistit v pračce, omezuje se péče na minimum.

Ať je léto nebo zima: Nově získaného komfortu se již nebudete chtít vzdát.


ROZSAH DODÁVKY



BONECO W200



A7017 Ionic Silver Stick®



Tištěný stručný návod

TECHNICKÉ ÚDAJE*

Typové označení	BONECO W200	
Síťové napětí	230 V / 50 Hz	
Příkon	Pohotovostní režim	0 W
	Úroveň 1	12 W
	Úroveň 2	22.5 W
Zvlhčovací výkon	350 g/h	
Vhodný pro velikosti místností	až do 50 m ² / 125 m ³	
Kapacita	max. 4,5 litru	
Rozměry D × Š × V	280 × 280 × 412 mm	
Vlastní hmotnost	4,9 kg	
Hlučnost při provozu	Úroveň 1	27 db(A)
	Úroveň 2	43 db(A)

* Změny vyhrazeny

PŘEHLED A NÁZVY DÍLŮ



- 1 Zap/vyp, stupeň výkonu
- 2 Ventilátor
- 3 Kryt / vstup vzduchu
- 4 Nádobka na vonné látky
- 5 Buben
- 6 Odpařovací rohož
- 7 Výstup vzduchu
- 8 Síťový kabel
- 9 Ionic Silver Stick®
- 10 Vodní vanička

UVEDENÍ DO PROVOZU**1**

Postavte zařízení BONECO W200 na plochý podklad.

**2**

Zvedněte horní část vaničky.

**3**

Doplňte studenou vodovodní vodu až ke značce.

**4**

Nasadte horní část na vaničku (neskřípněte kabel!)

**5**

Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

**6**

Zapněte zařízení.

OVLÁDÁNÍ

DRUHY PROVOZU

BONECO W200 zná dva druhy provozu, mezi nimiž můžete přepínat otočným přepínačem.



- V poloze ● pracuje BONECO W200 s normálním výkonem (denní provoz).
- V poloze ● pracuje BONECO W200 bezhlučně (noční provoz).

Správná funkce BONECO W200 je znázorněna zelenou kontrolkou LED. LED svítí červeně, když je vodní nádrž prázdná.

NÁDOBKA NA VONNÉ LÁTKY

V nádobce na vonné látky na zadní straně můžete přidávat běžné aromatické látky a éterické oleje.

! Nedávejte aromatické látky přímo do nádoby na vodu, protože by se tím omezil výkon Boneco W200, nebo by mohlo dokonce dojít k jeho poškození. Tyto škody záruka nepokrývá.

1. Pro vyjmutí zásuvky zatlačte na nádobku na vonné látky.



2. Na plstěnou vložku v zásuvce nakapejte aromatickou látku podle své volby.

! Nádobku na vonné látky lze čistit v myčce nádobí. Teplota však nesmí překročit 55 °C.

POKYNY K ČIŠTĚNÍ

O ČIŠTĚNÍ

Pravidelná údržba a pravidelné čištění jsou proto předpokladem hygienického a bezporuchového provozu.

Doporučené intervaly čištění a údržby se liší podle kvality vzduchu a vody a doby provozu.

K ručnímu čištění doporučujeme použít mycí prostředek na nádobí a kartáček.



Než začnete s čištěním, vždy nejprve odpojte BONECO W200 z elektrické sítě! Nerespektování tohoto pokynu může vést k úderům elektrickým proudem a způsobit ohrožení života!



Při čištění bubny a vaničky v myčce nádobí nesmí být překročena teplota 50 °C, protože by se plastové díly mohly deformovat.

DOPORUČENÉ INTERVALY ČIŠTĚNÍ

Interval	Opatření
od třetího dne bez provozu	Vyprázdněte vaničku a naplňte ji čerstvou vodou
každé 2 týdny	Vyčistěte vaničku, buben a odpařovací rohož
ročně	Vyměňte tyčinky Ionic Silver Stick®
	Čištění ventilátoru a vnitřku

ČIŠTĚNÍ VANIČKY A BUBNU

VANIČKA A BUBEN

1. Sejměte horní část zařízení BONECO W200.
2. Vyměňte buben s odpařovací rohoží.
3. Odstraňte Ionic Silver Stick®.



4. Oba kotouče na bubnu povolíte otočením. Dbejte přitom na značky na vnější straně kotouče.



5. Odtáhněte odpařovací rohož od bubnu.



6. Vaničku a buben vyčistěte ručně nebo v myčce nádobí při teplotě nejvýše 50 °C.



ČIŠTĚNÍ ODPAŘOVACÍ ROHOŽE

O ODPAŘOVACÍ ROHOŽI

Při silném znečištění, zavápnění nebo zápachu lze odpařovací rohož čistit v pračce nebo ručně.

Při napínání odpařovací rohože na buben po čištění dbejte na správné usazení:



ČIŠTĚNÍ V PRAČCE

Odpařovací rohož lze čistit v pračce. Jako přísadu použijte běžný prací prostředek.

⚠ Odpařovací rohož se smí prát při teplotě nejvýše 40 °C.

⚠ Nesušte odpařovací rohož v sušičce.

ČIŠTĚNÍ RUČNÍM PRANÍM

1. Odpařovací rohož důkladně vymáchejte v teplé vodě, do které přidáte trochu pracího prostředku.



2. Oplachujte odpařovací rohož teplou čistou vodou tak dlouho, až se přestane tvořit pěna.

ČIŠTĚNÍ VENTILÁTORU / VÝMĚNA TYČINKY IONIC SILVER STICK®

ČIŠTĚNÍ VENTILÁTORU

Pro vyčištění lopatek ventilátoru pomocí nádoby na vonné látky odstraňte mřížku.

! Nádobku na vonné látky důkladně vyčistěte, pokud se v ní vyskytují zbytky aromatických látek (viz stranu 189). Jen několik kapek postačuje k obarvení, nebo dokonce poškození krytu BONECO W200.

1. Vyjměte nádobku na vonné látky.



2. Pro otvory v mřížce použijte klíč.



3. Otočte klíč o 90 stupňů a mřížku opatrně zvedněte. Tento krok opakujte na všech rozích, až lze mřížku zcela odstranit.



4. Vyčistěte ventilátor a vnitřek vlhkým hadříkem.



5. Mřížku opět nasadte. Zatláčte opatrně na všechny čtyři hrany, až slyšitelně zapadnou.

! Zařízení nesmí být nikdy provozováno bez ochranné mřížky!

IONIC SILVER STICK®

Tyčinka Ionic Silver Stick® využívá antimikrobiálního účinku stříbra pro výrazné zlepšení hygieny vody. Působí, když je v kontaktu s vodou – i když je zařízení Boneco W200 vypnuté.



Ionic Silver Stick® vyměňujte jednou za rok, aby byl zaručen antimikrobiální účinek.

Starou tyčinku Ionic Silver Stick® lze vyhodit do běžného komunálního odpadu.

Náhradní tyčinku Ionic Silver Stick® dostanete ve specializované prodejně BONECO nebo prostřednictvím on-line obchodu BONECO na adrese www.shop.boneco.com.

Distributor: BONECO CR, s.r.o., Na Podhoře 185,
CZ 588 13 Polná, tel.: +420 774 162 396
www.boneco-cr.cz

BONECO
healthy air

www.boneco.com