

Rohnson[®]

Návod k použití




**ČISTIČKA VZDUCHU
R-9700 PURE AIR Wi-Fi**




Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Přístroj nesmí být vystaven přímému slunečnímu svitu, jinak může dojít k deformaci či změně barvy povrchu přístroje.
- Přístroj umístěte nejméně 1 metr od spotřebičů, jako např. televizí, radií apod.
- Přístroj umístěte tak aby byl vzdálen nejméně 30 cm od stěn, nábytku apod.
- Přístroj je nejvhodnější umístit na podlahu vzhledem k tomu, že prach, pyl a další látky se většinou nacházejí u podlahy.
- Nepokládejte žádné předměty na přístroj, jmenovitě předměty kovové apod.
V žádném případě nekládejte předměty do mřížky pro vstup/výstup vzduchu.
- Přístroj během provozu nezakrývejte, mohlo by dojít k jeho poškození.



- Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.



- Zabraňte jakémukoliv vniku tekutin do přístroje.



- Tento přístroj neslouží jako ventilátor, podlahový vysavač, ani jako odsavač par při vaření.



- Tento přístroj nesmí být používán v blízkosti plynových kamen, topných těles apod.



- Nepoužívejte tento přístroj v místnostech s velmi vysokou teplotou či vlhkostí (koupelna, kuchyň apod.).




- Děti by neměli mít možnost hrát si s dálkovým ovladačem.



- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.

- Umístěte přístroj na rovnou a stabilní plochu. Tím zabráníte jeho případnému převržení apod.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

POPIS PŘÍSTROJE




- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Vrchní část přístroje | 7. Rukojeť – pohled ze zadní části |
| 2. Přední část přístroje | 8. Výstup vzduchu – pohled ze zadní části |
| 3. Vstup vzduchu | 9. Vstup vzduchu – boční pohled |
| 4. Ovládací panel | |
| 5. Rukojeť | |
| 6. Výstup vzduchu – pohled shora | |

Poznámka: součástí balení je **dálkové ovládání**.


Poznámka: přístroj je vybaven bezpečnostní pojistkou – tzn. přístroj se vypne v případě převrnutí, i v případě zvednutí přístroje ze země, pokud je přístroj v provozu.

PŘED PRVNÍ POUŽITÍM – INSTALACE FILTRŮ

- Otevřete přední část přístroje.




- Vyjměte filtry a odstraňte z nich obalové materiály.




Filtry zbavené obalových materiálů nainstalujte zpět do přístroje v tomto pořadí:
Pozor: umístěte je přesně dle obrázků níže.


- Umístěte filtr č. 3 **ANTIBAKTERIÁLNÍ + HEPA FILTR** do přístroje dle obrázku.
- Tyto filtry slouží k odstranění polétavého prachu, roztočů, mikrobů, plísní, alergenů a bakterií.
- Životnost těchto filtrů je 1 rok.



- Umístěte filtr č. 2 **KATALYTICKÝ + FORMALDEHYDOVÝ FILTR** do přístroje dle obrázku.
- Tyto filtry odstraňují cigaretový kouř, pachy z kuchyně, dále odstraňují formaldehyd – což je látka, která se nachází v nábytku, TV, kobercích atd.
- Životnost těchto filtrů je 1 rok.



- Umístěte filtr č 1. **HLINÍKOVÝ FILTR** do přístroje dle obrázku. Tento filtr slouží k odstranění prachu, vlasů, zvířecí srsti apod.
- Životnost tohoto filtru je 2 roky – nicméně, vzhledem k tomu, že se jedná o kovový filtr a za předpokladu, že bude mechanicky pravidelně ošetřován (pomocí vysavače/omytí teplou vodou, viz kapitola „Čištění a údržba“), lze předpokládat delší životnost tohoto filtru než uvedené 2 roky.



Poznámka: výrobcem uvedené životnosti filtrů se mohou lišit v závislosti na míře užívání a prostředí, ve kterém je přístroj používán. Výše uvedené doby životnosti filtrů jsou propočítané na provoz 3-4 hodiny denně.

POPIS JEDNOTLIVÝCH OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK



1. TLAČÍTKO ZAPNUTO/VYPNUTO

- Toto tlačítko slouží k zapnutí a vypnutí přístroje. Po zapnutí bude přístroj pokračovat v režimu, ve kterém byl před vypnutím.
- **Poznámka:** přístroj nelze zapnout v případě, že přední panel není řádně nainstalován a při převrnutí přístroje.



2. TLAČÍTKO DĚTSKÉHO ZÁMKU

- Stisknutím tohoto tlačítka uzamknete ovládací panel. Přístroj bude pokračovat beze změn. Pro vypnutí dětského zámku podržte toto tlačítko po dobu 3 sekund.



3. TLAČÍTKO IONIZACE

- Funkci ionizace lze zapnout/vypnout tímto tlačítkem.
- Pro zapnutí funkce Wi-Fi pro ovládání přes mobilní aplikaci stiskněte tlačítko ionizace v režimu stand-by. Světelná indikace Wi-Fi bude blikat.



4. TLAČÍTKO ČASOVAČE

- Časovač lze nastavit na maximum 12 hodin. Každé stisknutí tlačítka zvyšuje/snižuje dobu provozu o 30 minut. Pro vypnutí funkce časovače stiskněte toto tlačítko po dobu 3 sekund.



5. TLAČÍTKO ULTRAFIALOVÉHO ZÁŘENÍ

- Zapnutí/vypnutí této funkce.



6. TLAČÍTKO SPÁNKOVÉHO REŽIMU

- Displej při tomto režimu není osvětlen, aby nerušil při spánku. Motor bude pracovat v pomalém rychlostním režimu. Funkce časovače je možno použít v tomto režimu. Přístroj se přepne do režimu „stand by“ po uplynutí požadované doby provozu. Stiskněte jakékoli tlačítko pro zrušení spánkového režimu.



7. TLAČÍTKO NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU

- Tento přístroj disponuje 3 rychlostmi ventilátoru: nízká, střední, vysoká.


8. TLAČÍTKO „AUTO“ REŽIMU



- Tento režim si sám upravuje svůj provoz v závislosti na aktuálním znečištění okolního prostředí.


POKUD SI PŘEJETE ZJISTIT, JAK DLOUHO JE PŘÍSTROJ V PROVOZU BEZ ČIŠTĚNÍ FILTRŮ, STISKNĚTE TLAČÍTKO DĚTSKÉHO ZÁMKU PO DOBU 5 SEKUND. INFORMACE SE OBJEVÍ NA DISPLEJI A ZMIZÍ PO 3 SEKUNDÁCH.

POPIS DISPLEJE



- | | | |
|---|---|---|
| <p>1. Světelná indikace provozu: <i>zelená barva</i> – dobrá kvalita ovzduší
 <i>oranžová barva</i> – zhoršená kvalita ovzduší
 <i>červená barva</i> – špatná kvalita ovzduší</p> <p>2. Hodnota znečištění vzduchu: <i>0–60 PM_{2,5}</i> – hodnota do 60 mikrometrů znamená dobrou kvalitu ovzduší.
 <i>60–150 PM_{2,5}</i> – hodnota v tomto rozmezí znamená střední znečištění.
 <i>150 a více</i> – tyto hodnoty již indikují vysoké znečištění.</p> | <p>3. Světelná indikace Wi-Fi</p> <p>4. Světelná indikace výměny filtrů</p> <p>5. Světelná indikace funkce dětského zámku</p> <p>6. Světelná indikace funkce ionizace</p> <p>7. Světelná indikace spánkového režimu</p> | <p>8. Světelná indikace auto režimu</p> <p>9. Světelná indikace UV lampy</p> <p>10. Světelná indikace ventilátoru</p> <p>11. Indikace rychlosti ventilátoru</p> <p>12. Hodiny</p> |
|---|---|---|

NASTAVENÍ HODIN – následujte graf níže



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.


1. Hliníkový filtr (každých 15 dnů)

- Na tento filtr je vhodné použít vysavač, případně jej lze umýt teplou vodou – následně nechat řádně oschnout.



2. Katalytický/formaldehydový filtr (každé 2 měsíce)

- Tento filtr lze pouze vyčistit pomocí vysavače.
- **V žádném případě nesmí tento filtr přijít do styku s vodou.**



3. Antibakteriální/ HEPA filtr (každé 2 měsíce)

- Tento filtr lze pouze vyčistit pomocí vysavače.
- **V žádném případě nesmí tento filtr přijít do styku s vodou.**




ČIŠTĚNÍ IONIZAČNÍCH DRÁTKŮ – 1 měsíčně

- Tyto drátky se nachází na zadní straně přístroje, v levé horní části za mřížkou. Vyčistěte je, viz obrázek vpravo pomocí štětečku, který je součástí balení.



POZNÁMKA: tento přístroj je vybaven funkcí připomenutí výměny filtrů. Je nastaven na 1500 hodin. Když se rozsvítí světelná indikace „CHANGE“ na displeji, vyměňte filtr číslo 2 a 3.


Upozornění: V případě, že po výměně filtrů svítí symbol filtr na kontrolním panelu – stiskněte tlačítko  „Child lock“ po dobu 3 vteřin pro vypnutí symbolu výměna filtrů.

ČIŠTĚNÍ SENZORU POLÉTAVÝCH ČÁSTIC – každé 2 měsíce

- Tento senzor je umístěn na přední části spotřebiče.
- Odejměte přední kryt, senzor se nachází vlevo nahoře, viz obrázek – senzor vyčistěte pomocí suché vatové tyčinky – viz obrázek.



VÝMĚNA FILTRŮ



- Otevřete přední panel.
- Vyjměte přední panel.
- Vyjměte postupně všechny filtry.
- Vložte nové filtry do přístroje ve správném pořadí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA – další informace

- Pro čištění povrchu přístroje použijte navlhčený hadřík.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ředidla apod. Mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Skladujte přístroj na suchém místě.

VÝMĚNA UV LAMPY – 1x za 2 až 3 roky – v závislosti na míře užívání spotřebiče a znečištění vzduchu.

- Spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.
- UV lampa se nachází v přední části přístroje, k její výměně je třeba nejdříve vyjmout filtry. Tak se dostanete až k UV lampě – viz obrázek.



- V levé části pomocí obou rukou lampu uvolníte. Snažte se prsty dostat co nejvíce pod lampu a tlakem směrem ven ji uvolníte.



- Ve chvíli kdy je uvolněna levá část, lampu opatrně vytáhněte ze zdičky (z kontaktů) na pravé straně, viz obrázek.




- Vložení nové UV lampy provedte následujícím způsobem: pravou část lampy mírně zasuňte do zdiček (do kontaktů), přimáčkněte ji silou k zadnímu panelu. Posunutím lampy doprava se kontakty propojí.



- V zadu na UV lampě se nachází obdélníkový otvor, který musí být nasazen na plastový úchyt – viz obrázek.



- Správné nasazení UV lampy musí být provázeno slyšitelným cvaknutím. Lampa musí být umístěna nehybně v plastových výstupcích, viz obrázek.



TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Přístroj nelze zapnout, ovládací panel nereaguje.	<ul style="list-style-type: none"> - je přístroj zapojen do elektrické sítě? - je zadní i přední panel řádně připevněn? - je zapnuta funkce dětský zámek? - je přístroj umístěn na plochém povrchu? 	<ul style="list-style-type: none"> - zapněte přístroj do el. sítě. - řádně připevněte panely přístroje. - pokud se na displeji objeví symbol dětského zámku, podržte jej po dobu 5 sekund pro vypnutí funkce. - umístěte přístroj na vhodnější místo.
Přístroj vydává neobvyklý zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> - Ion generátor je plný prachu? 	<ul style="list-style-type: none"> - Vyčistěte jej.
Přístroj vydává nepříjemný zápach.	<ul style="list-style-type: none"> - Filtr je zanesený? - Filtry nebyly dlouho vyměněny? 	<ul style="list-style-type: none"> - Vyčistěte jej. - Vyměňte je.
Přístroj pracuje delší dobu, nicméně bez kyženého efektu.	<ul style="list-style-type: none"> - Odstranili jste obalové materiály z filtrů? - Byly filtry nainstalovány v řádném pořadí? 	<ul style="list-style-type: none"> - Odstraňte obalové materiály. - Nainstalujte filtry v řádném pořadí.
Na displeji se objevilo hlášení „F1“ nebo „F2“.		<ul style="list-style-type: none"> - Přístroj ihned vypněte, odpojte z el. sítě a kontaktujte váš servis.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	80 W

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 28/38/48 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

SPECIFIKACE WI-FI

Rádiové zařízení

Frekvenční pásmo, ve kterých rádiové zařízení pracuje: 2,4 GHz.

Maximální radioelektrický výkon ve frekvenčních pásmech, ve kterých rádiové zařízení pracuje: 20 dBm.

Model: TYWE1S

Standard: IEEE 802.11 b/g/n

Typ antény: PCB anténa

Frekvence WiFi: 2,4 GHz

Maximální výkon: 20 dBm max.

Rozměr: 18*23,5*3,1 (mm)

Provozní teplota: -20 °C~85 °C

Provozní vlhkost: 10 %~85 %

Napájení: DC 3V-3,6V

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Guangzhou Olansi Water Treatment Equipment Co.,Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu R-9700 PURE AIR Wi-Fi je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.rohnson.cz